

**ÉWICZENIE**53

PRAWO OHMA DLA PRADU PRZEMIENNEGO

# Instrukcja wykonawcza


# 1 Wykaz przyrządów

- a. Generator napięcia sinusoidalnego PO 21.
- b. Woltomierz napięcia przemiennego.
- c. Miliamperomierz prądu przemiennego.
- d. Zestaw składający się z oporników, cewek indukcyjnych i kondensatorów.

#### 2 Cel ćwiczenia

Wyznaczenie wartości indukcyjności cewki i pojemności kondensatora przy zastosowaniu prawa Ohma dla prądu przemiennego; sprawdzenie prawa Ohma dla prądu przemiennego dla szeregowego układu złożonego z opornika, cewki indukcyjnej i kondensatora.

# 3 Schemat układu pomiarowego



Rys. 1 Układ do sprawdzania prawa Ohma dla szeregowego obwodu RLC prądu przemiennego.


### 4 Przebieg pomiarów

Połączyć układ zgodnie z Rys. 1. Wraz z prowadzącym wybrać elementy R, L i C. Korzystając z informacji zawartych w pkt. 6 dobrać odpowiednią częstotliwość f generatora.

### 4.1 Wyznaczanie pojemności kondensatora

Do układu z Rys. 1 włączamy tylko wybrany opornik R, którego opór jest znany i kondensator C, którego pojemność trzeba wyznaczyć – Rys. 2. Upewniamy się, że pokrętło regulacji amplitudy napięcia ustawione jest na wartość V – znajduje się w lewym skrajnym położeniu. Ustalamy


maksymalną wartość napięcia na generatorze wciskając przełącznik (czerwony) opisany wartością 25V. Włączamy generator i odczekujemy 2-3 min. aż się nagrzeje. Na generatorze ustalamy żądaną częstotliwość f – dopasowaną do wybranej pojemności C (patrz pkt. 6 instrukcji). Amplitudę napięcia podawanego przez generator mierzymy woltomierzem V. Amplituda prądu w układzie wyznaczana jest przez miliamperomierz mA. Należy sprawdzić, czy urządzenia działają w trybie prądu przemiennego. Dla ustalonej częstotliwości f dokonujemy pomiaru prądu  $I_{\rm sk}$  w zależności od napięcia podawanego przez generator  $U_{\rm sk}$  dla wcześniej określonego przedziału napięć, np. od 0 do 20V co 2V. Określamy niepewności u(f),  $u(I_{\rm sk})$  oraz  $u(U_{\rm sk})$ .



**Rys. 2** Schemat układu RC. Przykładowo podłączono opornik  $R_2$  i kondensator  $C_3$ .

# 4.2 Wyznaczanie indukcyjności cewki


Schemat układu do wyznaczania indukcyjności cewki przedstawia Rys. 3 – układ RL. W układzie znana jest wartość obciążenia R (taka sama jak w poprzednim punkcie) oraz opór wewnętrzny cewki  $R_L$ . Dla tej samej co poprzednio częstotliwości f dokonujemy pomiaru prądu  $I_{\rm sk}$  w zależności od napięcia podawanego przez generator  $U_{\rm sk}$  dla wcześniej określonego przedziału napięć.



**Rys. 3** Schemat układu RL. Przykładowo podłączono opornik  $R_2$  i cewkę  $L_2$ .

# 4.3 Sprawdzenie słuszności prawa Ohma dla prądu przemiennego

Schemat układu do wyznaczenia zawady obwodu szeregowego RLC przedstawia Rys. 4. Ponownie dla ustalonej częstotliwości f dokonujemy pomiaru prądu  $I_{\rm sk}$  w zależności od napięcia podawanego przez generator  $U_{\rm sk}$  dla wcześniej określonego przedziału napięć.




**Rys. 4** Schemat układu RLC. Przykładowo podłączono opornik  $R_2$ , cewkę  $L_2$  i kondensator  $C_3$ .

### 5 Opracowanie wyników

### 5.1 Wyznaczanie pojemności kondensatora

a. Zmierzone wartości  $U_{\rm sk}$  i  $I_{\rm sk}$  nanieść na wykres punktowy, lecz dla wygody późniejszych obliczeń narysować wykres  $U_{\rm sk}(I_{\rm sk})$  – patrz Rys. 5. Dla poprawności dalszych obliczeń

napięcie na wykresie powinno być w V (woltach) natomiast natężenie prądu w A (amperach).



**Rys. 5** Przykład zależności napięcia skutecznego od natężenia skutecznego prądu.

- b. Metodą regresji liniowej określić współczynnik kierunkowy zależności  $U_{\rm sk}(I_{\rm sk})$  jest to zawada szeregowego układu RC, którą oznaczamy  $Z_{\rm C}$ . Za niepewność  $Z_{\rm C}$  przyjmujemy niepewność współczynnika kierunkowego otrzymanego z regresji.
- c. Uzupełnić wykres o linię odpowiadającą wyznaczonej zależności  $U_{\rm sk} = Z_{\rm C} \; I_{\rm sk}$ .
- d. Z zależności

$$C = \frac{1}{2\pi f \sqrt{Z_C^2 - R^2}} \tag{1}$$

gdzie f jest ustaloną na generatorze częstotliwością a R oporem wybranego opornika, wyznaczyć pojemność C badanego kondensatora oraz jej niepewność złożoną  $u_c(C)$ .

# 5.2 Wyznaczanie indukcyjności cewki

- a. Podobnie jak w punkcie poprzednim narysować wykres  $U_{\rm sk}(I_{\rm sk})$  i przeprowadzić regresję liniową. Otrzymana wartość odpowiada zawadzie szeregowego układu RL oznaczamy ją  $Z_{\rm L}$ . Analogicznie jak poprzednio określamy niepewność  $Z_{\rm L}$ .
- b. Uzupełnić wykres o linię odpowiadającą wyznaczonej zależności  $U_{\rm sk} = Z_{\rm L} \; I_{\rm sk}.$
- c. Z zależności

$$L = \frac{\sqrt{Z_L^2 - (R + R_L)^2}}{2\pi f} \tag{2}$$

gdzie  $R_L$  jest oporem cewki indukcyjnej, wyznaczyć indukcyjność L oraz jej niepewność  $u_c(L)$ .

### 5.3 Sprawdzenie słuszności prawa Ohma dla prądu przemiennego

- a. Podobnie jak w punktach poprzednich narysować wykres  $U_{\rm sk}(I_{\rm sk})$  i przeprowadzić regresję liniową. Otrzymana wartość odpowiada zawadzie szeregowego układu RLC oznaczamy ją  $Z_1$ . Analogicznie jak poprzednio określamy niepewność  $Z_1$ .
- b. Uzupełnić wykres o linię odpowiadającą wyznaczonej zależności  $U_{sk}=ZI_{sk}$ .
- c. Z zależności

$$Z_2 = \sqrt{(R + R_L)^2 + \left(2\pi f L - \frac{1}{2\pi f C}\right)^2}$$
 (3)

gdzie L i C są wyznaczonymi wcześniej indukcyjnością cewki i pojemnością kondensatora, wyznaczyć zawadę  $Z_2$  oraz jej niepewność  $u_c(Z_2)$ . Porównać wielkości  $Z_1$  i  $Z_2$ . Skomentować prawdziwość prawa Ohma dla prądu przemiennego.

### 6 Informacje dodatkowe

Oporności oporników

$$R_1 = (150 \pm 3) \Omega$$
,  $R_2 = (215 \pm 5) \Omega$ ,  $R_3 = (315 \pm 10) \Omega$ 

Oporności cewek indukcyjnych

$$R_{\rm L1} = (0.35 \pm 0.05)~\Omega,~R_{\rm L2} = (0.60 \pm 0.05)~\Omega,~R_{\rm L3} = (1.3 \pm 0.1)~\Omega$$

Przedziały częstotliwości pomiarowej dla różnych pojemności C

dla  $C_1$  – od 200 Hz do 900 Hz

dla  $C_2$  – od 50 Hz do 400 Hz

dla  $C_3$  – od 50 Hz do 350 Hz

# 7 Proponowane tabele (do zatwierdzenia u prowadzącego)

Częstotliwość: f = Wybrany opornik:  $R_i =$  Wybrany kondensator:  $C_i =$  Wybrana cewka:  $L_i =$ 

 $R_{Li} =$ 

<i>U</i> <sub>sk</sub> [V]	<i>u(U</i> <sub>sk</sub> ) [∨]	I <sub>sk</sub> [A]	<i>u(I<sub>sk</sub>)</i> [A]
$\mathbf{Z}_{i}\left[\Omega\right]$			
$u_{c}(Z_{i})[\Omega]$			

<sup>-</sup> jako  $Z_i$  może być  $Z_C$ ,  $Z_L$  lub  $Z_1$ .